

Egal wo Sie gerade sind, mit dem TELCON schalten Sie per **Telefon** oder **Handy 7 Geräte**. Beispielsweise die **Heizung** in Ihrem Ferienhaus damit Sie in einem bereits gut geheizten Haus ankommen, die Sauna von unterwegs, die Gartenbeleuchtung einfach per Handy etc. Die Bedienung ist sehr **einfach** und **transparent**. Hohe Sicherheit durch **PIN** und **Watchdog**. Im **Steckgehäuse** (l:150 h:75 t:105mm)



**AUSGEREIFT:** Seit über 5 Jahren am Markt und ständig verbessert.

**BEDIENUNG:** Ganz einfach: Mit den Tasten 1...7 wählen Sie die Kanalnummer. Sie hören sofort, ob der Kanal ein- oder ausgeschaltet ist. Mit der Taste \* schalten Sie den Kanal ein, mit # aus. So einfach ist das!

**TEMPERATURMESSUNG:** Über das Telefon können Sie die Temperatur abfragen (ob unter oder über einem vorgegebenen Wert).

**WEICHE:** Das TELCON teilt sich einen Telefonanschluß mit Ihrem Fax, Telefon, Modem, etc.

**VON DAHEIM:** Mit einem parallel angeschlossenen Telefon können Sie das TELCON schalten. Sie brauchen also keine Nebenstellenanlage oder Handy.

**SICHERHEIT:** Identifikationsnummer wie beim Handy (PIN) schützt

vor unberechtigten Zugriffen. Sie muß am Anfang eingegeben werden.

**TRANSPARENT:** Jede Aktion wird vom TELCON sofort durch Töne bestätigt.

**AUSGÄNGE:** Im TELCON sind 7 Relais, die Sie über das Telefon ein- und ausschalten können (Kanal 1...7). An jedes Relais kann ein Gerät (Heizung, Licht, Boiler...) angeschlossen werden.

**EINGÄNGE:** Kanal 8 und 9 sind reine Abfragekanäle. Sie können den Status einer Alarmanlage usw. abfragen (Optokoppler-Eingänge).

**EINSTELLUNGEN:** Der PIN und die Anzahl Klingler, bis das TELCON abhebt, kann mittels Telefon oder PC eingestellt werden. Alle Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

**SPARSAM:** Nur ca. 3 Watt Stromverbrauch.

**KOMPLETT:** Zum Lieferumfang gehören Verpackung, ausführliche Betriebsanleitung, Stecknetzgerät, Telefonleitungen, Temperaturfühler, Montagesockel mit 16 Schraubklemmen.

**SCHÖN:** Das TELCON braucht sich nicht zu verstecken: Ansprechendes Design, hinterglasbedruckte Polycarbonat-Frontblende.

**IHR LOGO:** Bei entsprechender Stückzahl können Sie das TELCON mit Ihrer eigenen Frontblende (Logo, Farbe, Design) haben.

**RS232:** Mit einem speziellen Kabel können Sie das TELCON mit einem PC verbinden. Der PC protokolliert dann alles. Es sind auch alle Einstellungen mittels PC möglich.

**ANSCHLUSS:** Sehr einfach. An der Frontblende stecken Sie die Telefonleitung und Ihr Telefon an. Am Sockel schließen Sie die Verbraucher an.

**ANSCHLUSSBEISPIEL:** In der Umrandung dargestellt ist das Innere des TELCON. Links ist die Stromzufuhr für das Gerät. Dann kommen die Relaiskontakte: 1 potentialfreier Relais Wechselkontakt ermöglicht die Ansteuerung Ihrer Heizung. Weitere 6 Relaisausgänge für Licht, Sauna (über Schütz), Beleuchtung, usw. Der Anschluß erfolgt an den Schraubklemmen des Sockels.

Schaltleistung max. 3,5A (800VA), Versorgung 12Vdc oder ac über ein Netzgerät, Eigenverbrauch ca. 3VA.

